



## Manual paso a paso: de Wiko Robby Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,25 €



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

4,14 €




Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,23 €



Placa auxiliar calidad premium con componentes wiko robbly. Calidad

4,24 €

## Paso 1 - Especificaciones

**Dimensiones:** 79.1 x 155 x 10 mm

**Peso:** 185 g

**SoC:** Mediatek MT6580

**Procesador:** ARM Cortex-47, 1300 MHz, Número de núcleos: 4

**Procesador gráfico:** ARM Mali-400 MP1, Número de núcleos: 1

**Memoria RAM:** 1 GB

**Memoria interna:** 16 GB

**Tarjetas de memoria:** microSD, microSDHC, microSDXC

**Pantalla:** 5.5 in, IN, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

**Batería:** 2500 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

**Sistema operativo:** Android 6.0 Marshmallow

**Cámara:** 3264 x 2448 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

**Tarjeta SIM:** Micro-SIM

**Wi-Fi:** b, g, n, Wi-Fi Hotspot

**USB:** 2.0, Micro USB

**Bluetooth:** 4.0

**Localización/Navegación:** GPS, A-GPS



## Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera.



## Paso 3 - Batería

Extraemos la batería.





#### Paso 4 - Tarjetas

Extraemos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.





## Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) y con una herramienta de apertura plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa intermedia.



## Paso 6 - Componentes

Desoldamos el vibrador, no hace falta retirarlo, desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión, y despegamos el altavoz.





## Paso 7 - Placa auxiliar

Con una herramienta de apertura plástica despegamos la placa auxiliar que vamos a cambiar.

