



Manual paso a paso: de Cubot Note Plus Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,23 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular cubot note plus, cubot x18

0,32 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Desenganchamos la carcasa trasera ayudándonos de la muesca que tiene en la parte inferior.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.





Paso 3 - Carcasa intermedia

Extraemos los 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plástica iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa.



Paso 4 - Componentes


Desconectamos los componentes que nos molesten para después levantar la placa base.





Paso 5 - Placa base

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y la levantaremos hacia la zona donde se encontraba la batería.



Paso 6 - Auricular

Despegamos el auricular que vamos a cambiar.

